# OS Propriétaire Labo – Notes

# Grégoire Roumache

# Septembre 2020

# Table des matières

1	Labo 1 – Active Directory	2
2	Labo 2 – Gestion des Group Policy Object (GPO)	3
3	Labo 3 – Mise en place du NAT	4
4	Labo 4 – Gestion des profils et des environnements	5
A	Comment faire le labo 1  A.1 Changer le nom système  A.2 Activer la règle de pare-feu pour ping  A.3 Ajouter un compte local  A.4 Modifier la config réseau  A.5 Intégrer une machine à l'Active Directory  A.6 Utiliser sysprep  A.7 Installer l'active directory  A.8 Ajouter un compte dans l'active directory  A.9 Ajouter une unité d'organisation  A.10 Déplacer un compte dans une unité d'organisation	77 77 77 77 88 88 88 88 88
В	Comment faire le labo 2  B.1 Changer le statut de la section domain networks du firewall en connected  B.2 Ouvrir le Group Policy Management Editor  B.3 Ajouter une GPO log on locally  B.4 Ajouter une GPO pour autoriser/refuser le ping avec le firewall  B.5 Ajouter une GPO pour changer la page d'accueil de internet explorer (IE)  B.6 Ajouter un redirecteur conditionnel (dns)  B.7 Ajouter une zone primaire et un enregistrement A (dns)  B.8 Activer le rôle DHCP pour l'AD (pendant l'installation du rôle)  B.9 Ajouter une default gateway dans le dhcp  B.10 Forcer l'adoption immédiate des GPO  B.11 Vérifier les GPO dans le Group Policy Management	10 10 10 10 11 11 11
$\mathbf{C}$	Comment faire le labo 3  C.1 Ajouter un disque et l'initialiser	12 12 12 12 13 13

D	Con	mment faire le labo 4 14	
	D.1	Créer un dossier invisible et changer les accès	14
	D.2	Créer un utilisateur itinérant	14
	D.3	Créer un utilisateur obligatoire	15
	D.4	Vérifier le type d'un profil (itinérant, obligatoire)	15
	D.5	Ajouter une GPO pour rediriger les dossiers personnels	15
	D.6	Ajouter une GPO pour interdire toutes les applications dans un dossier	15
	D.7	Ajouter une GPO pour interdire une application avec son hash	16
	D.8	Joindre le serveur Debian au domaine et permettre aux utilisateurs de s'y logger $\dots \dots \dots$	16

# $1\quad Labo\ 1-Active\ Directory$

(a) installer 2 windows server et 1 windows 10

Windows Server n°1	Windows Server n°2	Windows 10
0. utiliser sysprep		
<ol> <li>nom système = DC1</li> <li>++ User1, PasswordDC1</li> <li>règle parefeu pour ping</li> <li>config réseau         <ul> <li>ip = 192.168.0.2/24</li> <li>dns = 192.168.0.130</li> </ul> </li> <li>installer l'active directory</li> <li>++ Pamela dans l'AD</li> <li>++ unité d'organi. Staff</li> <li>placer Pamela dans Staff</li> </ol>	<ol> <li>nom système = MS1</li> <li>++ User1, PasswordMS1</li> <li>règle parefeu pour ping</li> <li>config réseau         <ul> <li>ip = 192.168.0.130/24</li> <li>dns = 192.168.0.130</li> </ul> </li> <li>intégrer la machine à l'AD</li> </ol>	<ol> <li>nom système = PC1</li> <li>++ User1, PasswordPC1</li> <li>règle parefeu pour ping</li> <li>config réseau:         <ul> <li>ip = 192.168.0.65/24</li> <li>dns = 192.168.0.130</li> </ul> </li> <li>intégrer la machine à l'AD</li> </ol>

- (a) tester le ping
- (b) se connecter avec Pamela, administrator, User1

# 2 Labo 2 – Gestion des Group Policy Object (GPO)

#### Windows Server n°1

#### Windows Server n°2

- (a) désactiver les règles de trafic entrant de l'icmp dans le firewall
- (b) changer le statut de la section domain networks du firewall en connected
- 1. ++ stratégie GPO  $log\ non\ locally\ pour\ Pamela\ sur\ DC$
- 2. ++ unité d'organisation  $batimentA + batimentA/\{Floor1, Floor2, Servers\} + Femmes$
- 3. placer MS1 dans Servers, PC1 dans Floor2, Pamela dans Femmes
- 4. ++ stratégie GPO firewall autoriser icmp entrant sur Servers
- 5. ++ stratégie GPO firewall interdire icmp entrant sur Default Domain Policy
- 6. ++ stratégie GPO firewall autoriser icmp entrant sur Floor2
- 7. ++ redirecteurs conditionnels (dns), monsite 1.local + monsite 2.local = 192.168.0.130
- 8. ++ préférence GPO page d'accueil IE = monsite1 sur Femmes

- 1. installer les rôles DNS et Web
- 2. ++ 2 zones primaires, dedans: enregistrement A = www
- 3. ++ monsite1 & monsite2 (config IIS)
- 4. se connecter avec l'administrateur de l'AD
- 5. installer le rôle DHCP, l'activer pour l'AD

- (a) forcer l'adoption immédiate des GPO
- (b) vérifier les GPO dans le Group Policy Management
- (c) aller sur www.monsite1.local et www.monsite2.local
- (d) se connecter en Pamela et ouvrir internet explorer
- (e) tester le ping

# 3 Labo 3 – Mise en place du NAT

Windows Server $n^{\circ}1$	Windows Server $n^{\circ}2$
<ol> <li>++ disque de 50 GB (+ initialiser le disque)</li> <li>++ nouveau volume &amp; share de type SMB</li> <li>++ stratégie GPO, réduire l'intervalle d'actualisation des GPO</li> <li>++ stratégie GPO, interdire notepad aux utilisateurs</li> <li>++ unité d'organisation no_notepad_OU, y placer l'UO no_notepad_OU_child</li> <li>++ utilisateurs, dans les UO correspondantes: no_notepad, no_notepad_child</li> <li>++ GPO lock_taskbar, enforcer la GPO</li> <li>bloquer l'héritage pour no_notepad_OU</li> <li>++ filtre WMI: mémoire libre &gt; 2Go</li> <li>++ GPO déployement d'application, exchrome (.msi)</li> <li>++ modèle d'administration de l'application (.adm)</li> <li>++ GPO page d'accueil du navigateur</li> </ol>	<ol> <li>++ carte réseau en nat</li> <li>la configurer en dhcp, dns = 192.168.0.2</li> <li>++ rôle remote access (nat)</li> </ol>

- (a) tester le ping vers internet
- (b) accéder au share dans l'explorateur de fichiers
- (c) tester l'accès à notepad pour les différents utilisateurs
- (d) vérifier si la barre des tâches est vérouillée pour les différents utilisateurs
- (e) réduire la ram, rebooter la machine et vérifier que l'application n'est pas déployée
- (f) augmenter la ram, rebooter la machine et vérifier que l'application est bien installée
- (g) tester la page d'accueil du navigateur

## Exercice supplémentaire:

- ullet les utilisateurs des groupes  $\mathit{firefox\_group}$  et  $\mathit{chrome\_group}$  ont leurs navigateurs respectifs installés
- les utilisateurs des groupes monsite1 et monsite2 ont leurs page d'accueil respectives mises en place

# 4 Labo 4 – Gestion des profils et des environnements

#### Windows 10

- 1. ++ répertoires  $C:\programmes\allowed$ , et  $C:\programmes\allowed$
- 2. copier dans ces répertoires  $C:\Windows\System32\calc.exe$
- 3. copier  $C:\Windows\System32\mspaint.exe$  sur le share

# Windows Server n°1 Windows Server n°2 $1. ++ OU \ roaming \ OU$ 1. ++ dossier share invisible *Profiles* 2. ++ utilisateur itinérant itinérant-test1 2. ++ accès écriture sur *Profiles* aux membres du domaine 3. ++ OU Profils Oblig OU 3. ++ full control sur *Profiles* aux admins 4. ++ utilisateur obligatoire oblig-test1 4. ++ dossier users folders dans le share 5. ++ OU Folder redirect OU 5. ++ full control sur users folders aux mem-6. ++ utilisateur moreels bres du domaine 7. ++ GPO Folder redirect GPO, uniquement pour moreels, rediriger les dossiers personnels vers users folders 8. ++ OU, y placer le pc windows 10 9. ++ GPO, interdire ...\denied\calc.exe

#### Debian

- 1. installer la machine, la placer dans le réseau, vérifier qu'elle reçoit une configuration du dhcp
- 2. configurer un hostname, procéder à un upgrade de la base de données d'aptitude
- 3. installer dnsutils, sssd, sssd-tools, realmd, samba, samba-common-bin, krb5-config, winbind, smbclient, libnss-sss, libpam-sss, adcli, policykit-1
- 4. configurer l'authentification kerberos (realm = DOMAINE < nb > .LOCAL)
- 5. joindre le domaine
- 6. permettre aux utilisateurs de l'AD de se logger sur la debian

10. ++ GPO, interdire le hash de mspaint.exe

**Remarque**: dans l'énoncé, il est mis que le share est dans ms1 mais dans le labo 3, on a créé le share sur dc1.

(a) se connecter avec itinerant-test1 pour vérifier que son profil est bien un type itinérant

- (b) avec *itinerant-test1*, créer un fichier sur le bureau, puis se reconnecter sur une autre machine pour voir si il y est aussi
- (c) idem avec oblig-test1 mais le fichier ne devrait pas être présent
- (d) se connecter avec moreels et vérifier que le dossier documents est dans le share
- (e) avec *moreels* créer un document dans *documents*, et vérifier qu'il est accessible après reconnexion sur une autre machine
- (f) essayer de lancer les programmes de calculatrice sur la machine windows 10
- (g) se connecter en admin sur le pc windows 10, essayer de lancer ...\denied\calc.exe, ça devrait échouer
- (h) renommer mspaint.exe et essayer de le lancer, ça devrait échouer
- (i) vérifier que la machine debian est bien présente dans l'active directory users and computers
- (j) vérifiez qu'on peut se logger avec un utilisateur de l'AD sur la console du serveur Linux
- (k) vérifier qu'on peut se connecter au serveur en ssh sur windows (ssh pamela@domaine<nb>.local@<ip>)

# A Comment faire le labo 1

#### A.1 Changer le nom système

- 1. taper control panel dans la barre de recherche windows
- 2. cliquer sur la section system and security, puis sur la section system
- 3. à droite, cliquer sur change settings, puis sur le bouton change
- 4. changer le nom de l'ordinateur et cliquer sur ok

# A.2 Activer la règle de pare-feu pour ping

- 1. taper firewall.cpl dans la barre de recherche windows
- 2. (sur windows 10, à droite, cliquer sur advanced settings)
- 3. à gauche, cliquer sur inbound rules
- 4. activer la/les règles: file and printer sharing (echo request icmpv4-in)

## A.3 Ajouter un compte local

- 1. taper settings dans la barre de recherche windows
- 2. cliquer sur accounts
- 3. à gauche, cliquer sur:
  - family & other users (sur windows 10)
  - other users (sur windows server)
- 4. cliquer sur add someone else to this pc
- 5. (sur windows 10, ajouter l'username et le mot de passe)
- 6. cliquer sur users
- 7. faire un clic-droit, puis cliquer sur new user
- 8. entrer l'username, le mot de passe et désactiver l'option user must change password at next logon

#### A.4 Modifier la config réseau

- 1. taper ncpa.cpl dans la barre de recherche windows
- 2. cliquer sur ethernet, puis sur properties
- 3. cliquer sur internet protocol version 4
- 4. changer la config

## A.5 Intégrer une machine à l'Active Directory

- 1. taper control panel dans la barre de recherche windows
- 2. cliquer sur la section system and security, puis sur la section system
- 3. à droite, cliquer sur change settings, puis sur le bouton change
- 4. sélectionner le bouton radio domain
- 5. entrer le nom du domaine (a priori: domaine < num pc>.local)
- 6. appuyer sur ok
- 7. se connecter avec un compte de la machine sur laquelle est installé l'AD (ex: Pamela, Tigrou007)

Remarque: l'active directory doit être déjà installé sur le serveur (les 2 machines doivent entrer en contact).

## A.6 Utiliser sysprep

- 1. ouvrir le navigateur de fichiers, aller dans le dossier  $C:\Windows\System32\System32$
- 2. double-cliquer sur sysprep.exe
- 3. cocher l'option generalize
- 4. appuyer sur ok

## A.7 Installer l'active directory

- 1. ouvrir le server manager
- 2. en haut à droite, cliquer sur manage, puis sur add roles and features
- 3. à gauche dans  $server\ roles$ , sélectionner  $active\ directory\ domain\ services$
- 4. cliquer sur add features dans la popup, puis continuer jusqu'à l'installation
- 5. quand un signe danger apparaît en haut à droite, cliquer dessus
- 6. cliquer sur promote this server to a domain controller
- 7. sélectionner l'option add a new forest, et ajouter le nom de domaine (a priori domaine < num pc>.local)
- 8. ensuite, ajouter le mot de passe DSRM: Tigrou007, et terminer la configuration

## A.8 Ajouter un compte dans l'active directory

- $1. \ {\rm ouvrir} \ {\rm le} \ server \ manager$
- 2. à gauche, cliquer sur AD DS
- 3. faire un clic-droit sur users, puis cliquer sur new, puis sur user
- 4. compléter le formulaire

#### A.9 Ajouter une unité d'organisation

- 1. ouvrir le server manager
- 2. à gauche, cliquer sur  $AD\ DS$
- 3. faire un clic-droit sur DC1, puis cliquer sur active directory users and computers
- 4. dans la nouvelle fenêtre, clic-droit sur le nom de domaine (xxx.local)
- 5. cliquer sur new, puis sur organizational unit
- 6. donner un nom et appuyer sur ok

## A.10 Déplacer un compte dans une unité d'organisation

- 1. ouvrir le server manager
- 2. à gauche, cliquer sur AD DS
- 3. faire un clic-droit sur DC1, puis cliquer sur active directory users and computers
- 4. à gauche, cliquer sur user
- 5. faire un clic-droit sur l'utilisateur et cliquer sur move
- 6. sélectionner l'unité d'organisation dans laquelle la déplacer et cliquer sur ok

#### B Comment faire le labo 2

#### B.1 Changer le statut de la section domain networks du firewall en connected

- 1. taper ncpa.cpl dans la barre de recherche windows
- 2. faire un clic droit sur la carte réseau, puis cliquer sur disable
- 3. faire un clic droit sur la carte réseau, puis cliquer sur enable

## B.2 Ouvrir le Group Policy Management Editor

1. taper gpmc.msc dans la barre de recherche windows



- 2. dans le menu de gauche, clic droit sur:
  - (a) forest: domaine.local/default domain policy
  - (b) forest: domaine.local/domains/domaine.local/domain controllers/default domain controllers policy
  - (c) une policy dans l'unité d'organisation (dans forest: domaine.local/domains/domaine.local/)

Si il n'y a pas encore de policy dans l'unité d'organisation:

- clic droit sur l'unité d'organisation
- cliquer sur create a gpo in this domain and link it here
- 3. après le clic droit sur la policy, cliquer sur edit

Remarque: différence entre default domain policy et default domain controller policy (= default DC policy):

- les paramètres configurés dans default domain policy s'appliquent à toutes les machines du domaine
- les paramètres dans default domain controller policy ne s'appliquent qu'aux serveurs DC du domaine

## B.3 Ajouter une GPO log on locally

- 1. ouvrir le Group Policy Management Editor (voir section B.2)
- 2. dans le menu de gauche, cliquer sur computer configuration/policies/windows settings/security settings/local policies/user rights assignment
- 3. doucle-cliquer sur allow logon locally
- 4. cliquer sur add user or group, puis sur browse
- 5. écrire Pamela en bas, puis cliquer sur check names, puis sur ok

## B.4 Ajouter une GPO pour autoriser/refuser le ping avec le firewall

- 1. ouvrir le Group Policy Management Editor (voir section B.2)
- 2. dans le menu de gauche, clic droit sur computer configuration/policies/windows settings/security settings/windows defender firewall/inbound rules, puis cliquer sur new rule
- 3. sélectionner l'option predefined, puis l'option file and printer sharing
- 4. cliquer sur next, puis sélectionner l'option permettant le ping en ipv4
- 5. cliquer sur next, puis sélectionner l'option allow the connection

## B.5 Ajouter une GPO pour changer la page d'accueil de internet explorer (IE)

- 1. ouvrir le Group Policy Management Editor (voir section B.2)
- $2. \ \ dans \ le \ menu \ de \ gauche, \ cliquer \ sur \ \textit{User Configuration/Policies/Administrative Template/Windows Components/Internet Explorer}$
- 3. clic droit sur disable changing home page settings, puis cliquer sur edit
- 4. choisir l'option enabled, et taper l'adresse dans home page: http://www.<site>.<wtv>

# B.6 Ajouter un redirecteur conditionnel (dns)

- 1. taper dns manager dans la barre de recherche windows
- 2. dans le menu de gauche, faire un clic droit sur dns/dc1/conditionnal forwarders
- 3. cliquer sur new conditionnal forwarder
- 4. dans dns domain, taper: <site>.<wtv>
- 5. dans ip addresses of the master servers, taper l'adresse ip du serveur web

#### B.7 Ajouter une zone primaire et un enregistrement A (dns)

Ajouter une zone primaire:

- 1. taper dns manager dans la barre de recherche windows
- 2. dans le menu de gauche, faire un clic droit sur  $dns/dc1/forward\ lookup\ zone$ , puis cliquer sur  $new\ zone$  Ajouter un enregistrement A:
- 1. taper dns manager dans la barre de recherche windows
- 2. dans le menu de gauche, faire un clic droit sur dns/dc1/forward lookup zone/<zone>
- 3. cliquer sur new host (A or AAAA)
- 4. dans name, taper: www
- 5. dans ip address, taper l'adresse ip du serveur web

## B.8 Activer le rôle DHCP pour l'AD (pendant l'installation du rôle)

Lors de la configuration post-installation du rôle DHCP, dans autorization, sélectionner l'option use the following user's credentials, avec user name mis en  $domaine \ administrator$ .

## B.9 Ajouter une default gateway dans le dhcp

- 1. ouvrir le dhcp manager
- 2. dans le menu de gauche, faire un clic droit sur dhcp/ms1.domaine14.local/ipv4/scope[<ip>] labo2/scope option
- 3. cliquer sur configure options
- 4. cliquer sur 003 router, et ajouter l'adresse ip de la default gateway

# B.10 Forcer l'adoption immédiate des GPO

**ATTENTION!** À faire sur toutes les machines, pas uniquement DC.

- 1. ouvrir CMD
- 2. taper la commande gpupdate /force

#### B.11 Vérifier les GPO dans le Group Policy Management

- 1. taper gpmc.msc dans la barre de recherche windows
- 2. cliquer sur la stratégie à vérifier
- 3. aller dans l'onglet settings
- 4. vérifier que les GPO sont bien configurées

Remarque: la fenêtre group policy management en se rafraîchit pas, il faut la fermer et la rouvrir si nécessaire.

#### C Comment faire le labo 3

#### C.1 Ajouter un disque et l'initialiser

Dans VirtualBox:

- 1. cliquer sur la VM, puis sur configuration, puis sur Stockage
- 2. dans unités de stockage, cliquer sur ajouter un disque dur
- 3. choisir les options du disque

#### Dans la VM:

- 1. taper computer management dans la barre de recherche windows
- 2. dans le menu de gauche, cliquer sur disk management
- 3. une fenêtre  $initialize\ disk$  devrait s'ouvrir, cliquer sur ok

# C.2 Créer un volume et un share de type SMB

Créer un volume:

- 1. taper server manager dans la barre de recherche windows
- 2. dans le menu de gauche, cliquer sur file and storage server, puis sur disks
- 3. faire un clic droit sur le dernier disque, puis cliquer sur new volume
- 4. choisir les options du volume et changer la  $drive\ letter$  à F

Créer un share de type SMB:

- 1. dans la même fenêtre (server manager), dans le menu de gauche, cliquer sur shares
- 2. en haut, à droite de shares, cliquer sur tasks, puis sur new share
- 3. dans share location, sélectionner le volume F
- 4. donner le nom MyShare dans share name

Remarque: si il n'y a pas *shares* dans le menu de gauche de *server manager*, aller dans *computer management* pour créer le share.

#### C.3 Ajouter une GPO pour réduire l'intervalle d'actualisation des GPO

- 1. ouvrir le Group Policy Management Editor (voir section B.2)
- $2. \ \ dans \ le \ menu \ de \ gauche, \ cliquer \ sur \ computer \ configuration/policies/administrative \ templates/system/group \ policy$
- 3. double-cliquer sur set group policy refresh interval for computers
- 4. activer l'option enabled, puis configurer l'intervalle d'actualisation, ensuite appuyer sur apply

#### C.4 Ajouter une GPO pour interdire notepad aux utilisateurs

- 1. ouvrir le Group Policy Management Editor (voir section B.2)
- 2. dans le menu de gauche, cliquer sur user configuration/policies/administrative templates/system
- 3. double-cliquer sur don't run specified windows applications
- 4. sélectionner l'option enabled
- 5. dans options, cliquer sur show
- 6. dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, ajouter les deux valeurs notepad, et notepad.exe
- 7. appuyer sur ok, puis apply

# C.5 Ajouter une GPO lock taskbar

- 1. ouvrir le Group Policy Management Editor (voir section B.2)
- $2. \ \ dans \ le \ menu \ de \ gauche, \ cliquer \ sur \ user \ configuration/policies/administrative \ templates/start \ menu \ and \ taskbar$
- 3. double-cliquer sur lock the taskbar
- 4. sélectionner l'option enabled, puis cliquer sur apply

## C.6 Ajouter un filtre WMI: mémoire libre > 2Go

Créer un filtre WMI:

- 1. taper gpmc.msc dans la barre de recherche windows
- 2. dans le menu de gauche, faire un clic droit sur wmi filter, puis cliquer sur new
- 3. changer le nom et la description, puis cliquer sur add et taper la query

```
exemple – filtre mémoire libre > 2Go:
select * from Win32_OperatingSystem where FreePhysicalMemory > 2150000000
```

Ajouter un filtre WMI à une GPO:

- 1. taper *qpmc.msc* dans la barre de recherche windows
- 2. dans le menu de gauche, cliquer sur la GPO pour laquelle il faut ajouter le filtre WMI
- 3. à droite, dans wmi filtering, sélectionner le filtre WMI à appliquer

## C.7 Ajouter une GPO de déployement d'application

Base:

- 1. placer le fichier .msi de l'application dans le share SMB
  - ouvrir le server manager, cliquer sur local server
  - désactiver les paramètres de internet explorer enhanced security configuration
  - télécharger le fichier .msi dans IE, ex: https://chromeenterprise.google/browser/download
- 2. ouvrir le Group Policy Management Editor (voir section B.2)
- $3. \ \ dans \ le \ menu \ de \ gauche, faire \ un \ clic \ gauche \ puis \ un \ clic \ droit \ sur \ computer \ configuration/policies/software \ settings/software \ installation$
- 4. cliquer sur new, puis sur package, ensuite sélectionner le fichier .msi placé dans le share SMB

Complément (pas obligatoire) – installer uniquement sur une machine:

- 1. dans la fenêtre group policy management, dans le menu de gauche, cliquer sur la GPO de déployement d'application
- 2. à droite, en-dessous de security filtering, retirer le groupe des utilisateurs authentifiés
- 3. ensuite, cliquer sur add, puis sur object types, et ajouter les ordinateurs
- 4. ensuite, taper le nom de machine, puis cliquer sur check names

Après avoir appliqué les GPO sur la machine, il faut la redémarrer pour lancer l'installation.

#### C.8 Ajouter un modèle d'administration

- 1. ouvrir le Group Policy Management Editor (voir section B.2)
- 2. dans le menu de gauche, faire un clic droit sur computer management/administrative templates
- 3. cliquer ensuite sur  $add/remove\ templates$ , puis sur add
- 4. sélectionner le fichier .adm qui doit être situé dans le Share SMB

#### C.9 Installer le rôle remote access

- 1. ouvrir le server manager, en haut à droite, cliquer sur manage, puis sur add roles and features
- 2. dans server roles, cliquer sur remote access, dans role services, cliquer sur routing
- 3. une fois l'installation terminée, dans le menu de gauche de server manager, cliquer sur remote access
- 4. au centre de la fenêtre, faire un clic droit sur le serveur, puis cliquer sur remote access management
- 5. dans le menu de gauche, cliquer sur directaccess and vpn
- 6. ensuite après le chargement, dans le menu de droite, cliquer sur open rras management
- 7. dans la nouvelle fenêtre, clic droit sur le serveur, puis sur configure and enable routing and remote access
- 8. dans configuration, sélectionner l'option network address translation (nat)

#### Attention!

- Mettre le DNS sur DC1.
- Mettre la default gateway sur MS1.
- En cas de problème, ouvrir RRAS management:
  - 1. dans le menu de gauche, supprimer ms1/ipv4/nat
  - 2. dans le menu de gauche, faire un clic droit sur ms1/ipv4/general, puis sur new routing protocol
  - 3. ajouter le nat
  - 4. dans le menu de gauche, faire un clic droit sur ms1/ipv4/nat, puis sur new interface
  - 5. ajouter l'interface sur réseau interne en private interface connected to private network
  - 6. ajouter l'interface en réseau externe en public interface connected to the internet, et enable nat on this interface

#### D Comment faire le labo 4

## D.1 Créer un dossier invisible et changer les accès

- 1. Créer le dossier (directement dans le filesystem, pas dans le share).
- 2. Pour modifier les accès au dossier, faire un clic droit sur le dossier, cliquer sur *properties*, puis aller dans l'onglet *security*.
- 3. Dans le menu de gauche de server manager, cliquer sur file and storage service, puis sur shares.
- 4. À droite du menu shares, cliquer sur tasks, puis sur new share.
- 5. Dans share name, ajouter un \$ à la fin du nom.

Remarque: il faudra taper le \$ dans l'explorateur de fichiers pour accéder au share.

#### D.2 Créer un utilisateur itinérant

- 1. ouvrir la fenêtre active directory users and computers
  - (a) ouvrir le server manager
  - (b) à gauche, cliquer sur AD DS
  - (c) faire un clic droit sur DC1, puis cliquer sur active directory users and computers
- 2. faire un clic droit sur l'utilisateur, puis cliquer sur properties, ensuite sélectionner l'onglet profile
- 3. dans profile path, donner un lien vers le share (ex: \ms1\profiles\$\\u00e4username\u00e4)

# D.3 Créer un utilisateur obligatoire

- 1. créer un utilisateur itinérant (section: D.2)
- 2. se connecter avec l'utilisateur et aller dans le dossier qui contient les dossiers de profils de l'utilisateur
- 3. faire un clic droit sur son dossier, puis cliquer sur properties
- 4. aller dans l'onglet security, cliquer sur edit, et ajouter l'administrateur du domaine en full control
- 5. se reconnecter en administrateur du domaine, et aller dans le dossier de l'utilisateur
- 6. modifier l'extension du fichier ntuser.dat, dans le dossier du profil de l'utilisateur, en .man

#### Remarques:

- l'administrateur du domaine doit avoir full control sur le dossier de l'utilisateur
- pour voir le fichier, il faut activer l'affichage des fichiers cachés

## D.4 Vérifier le type d'un profil (itinérant, obligatoire)

- 1. taper panneau de configuration dans la barre de recherche windows
- 2. cliquer sur système et sécurité, puis sur système, puis sur paramètres système avancés
- 3. en-dessous de profil des utilisateurs, cliquer sur paramètres

#### D.5 Ajouter une GPO pour rediriger les dossiers personnels

- 1. ouvrir le Group Policy Management Editor (voir section B.2)
- $2. \ \ dans \ le \ menu \ de \ gauche, \ faire \ un \ clic \ droit \ sur \ user \ configuration/policies/windows \ settings/folder \ redirection/documents$
- 3. cliquer sur properties, dans setting, sélectionner basic
- 4. dans target folder location, sélectionner create a folder for each user under the rooth path
- 5. root path, donner un dossier dans le share (ex:  $\mbox{$\backslash$} ms1\mbox{$\backslash$} user folders$ )

#### Modifier le filtre de sécurité:

- 1. dans la fenêtre group policy management, cliquer sur la GPO
- 2. à droite, enlever authenticated users, et ajouter les utilisateurs pour lesquels on veut que la GPO s'applique
- 3. aussi ajouter domain computers, sinon l'ordinateur ne pourra pas récupérer cette GPO

#### D.6 Ajouter une GPO pour interdire toutes les applications dans un dossier

- 1. ouvrir le Group Policy Management Editor (voir section B.2)
- $2. \ dans \ le \ menu \ de \ gauche, \ faire \ un \ clic \ droit \ sur \ computer \ configuration/policies/windows \ settings/security \ settings/software \ restriction \ policies$
- 3. faire un clic droit sur additional rule, puis cliquer sur new path rule
- 4. cliquer sur browse, puis sélectionner le dossier à bannir

# D.7 Ajouter une GPO pour interdire une application avec son hash

- 1. ouvrir le Group Policy Management Editor (voir section B.2)
- 2. dans le menu de gauche, faire un clic droit sur computer configuration/policies/windows settings/security settings/software restriction policies
- 3. cliquer sur new software restriction policies
- 4. faire un clic droit sur additional rule, puis cliquer sur new hash rule
- 5. cliquer sur browse, puis sélectionner l'application à bannir

# D.8 Joindre le serveur Debian au domaine et permettre aux utilisateurs de s'y logger

- 1. realm join domaine<nb>.local --user=administrator --install='/' --verbose
- 2. nano /etc/ssh/sshd\_config

KereberosAuthentification yes
KereberosOrLocalPasswd yes
KereberosTicketCleanup yes
KereberosGetASFToken yes
KereberosUseKuserok yes # pour debian 9, pas debian 10
GSSAPIAuthentification yes
GSSAPICleanupCredentials yes

#### Vérification:

- 1. login pamela@domaine<nb>.local
- $2.\ {\tt id}$